

Traducere manual de utilizare

Stimate cumpărător,

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru! Sperăm că va aduce multă bucurie copiilor și prilej de odihnă pentru dumneavoastră.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza acest produs. De asemenea, vă sfătuim să păstrați manualul pe parcursul utilizării produsului. Vă rugăm să urmați toate instrucțiunile de asamblare și utilizare a acestui produs menționate în acest manual. Asamblarea produsului este destul de simplă și nu necesită abilități speciale, astfel încât le puteți face singur. Urmați etapele de asamblare și asamblați produsul numai în ordinea indicată în imagini. A asamblarea corectă a produsului este crucială și pentru a asigura o viață lungă produsului, dar și în ceea ce privește siguranța copiilor dumneavoastră.

Înainte de a începe asamblarea, alegeți un loc în curtea dumneavoastră. Locul în care intenționați să plasați produsul trebuie să fie suficient de mare, la nivel și să fie liber de alte obiecte (a se vedea imaginea 1). Produsul trebuie plasat la o distanță de cel puțin 2 metri față de alte obiecte în curtea ta, de exemplu, casă, garaj, gard, copaci și ramurile lor atârinate, linii de îmbrăcăminte, șosea sau linii electrice (vezi imaginea 2). Pentru a preveni încălzirea suprafeței tobogaului așezați produsul astfel încât suprafața toboganului să nu fie cu fața spre sud. Produsul este destinat a fi amplasat pe un strat moale, cum ar fi un gazonul din curte sau o zonă special pregătită. Produsul nu trebuie așezat pe un material dur, de exemplu, asfalt, beton sau trotuar.

Când produsul este asamblat și așezat la locul potrivit, verificați dacă stă în picioare drept. Pentru a verifica acest lucru, puteți utiliza o nivela plasând-o în diferite direcții pe platforma. Dacă produsul nu stă drept, folosiți o cazma și săpați pământul sub piciorul cel mai înalt al produsului. Repetați acest pas dacă este necesar, până când produsul stă drept (vezi imaginea 3).

Dacă doriți să adăugați accesorii la produs, utilizați numai accesorii originale de la producător. Montați accesoriile la produs urmărind instrucțiunile. Examinați produsul o dată la trei luni pentru a vedea dacă sunt avariate în vreun fel. Acordați atenție deosebită pieselor din plastic și suporturilor batante pentru a verifica eventualele avarii, cum ar fi fisuri, denivelări sau proeminențe ascuțite. Asigurați-vă că nu există fisuri în piese din lemn care pot afecta siguranța structurii. Asigurați-vă că șuruburile nu sunt destranșate. Dacă există pete de rășină pe părțile de lemn, curățați-le cu un curatator adecvat.

O dată pe an, la începutul sezonului, examinați cu atenție produsul și verificați dacă toate piesele sunt bine fixate, șuruburile de montare sunt strânse și șuruburile decorative și capacele sunt intacte. Verificați cu atenție părțile structurii pentru a vedea dacă îmbinările din plastic sau părțile din lemn au fisuri în ele care pot afecta integritatea structurală. Improspătați culoarea pieselor din lemn cu vopsele sigure pentru copii. Puteți obține parametrii originali ai culorii contactând distribuitorul sau producătorul. Verificați înălțimea sezutului leaganului și, dacă este necesar, reglați-l așa cum se menționează în instrucțiunile de asamblare.

Atenție! Produsul trebuie asamblat numai de către adulți. Copiii au voie să utilizeze produsul numai atunci când este complet asamblat. Vă recomandăm să utilizați produsul doar în prezența adulților. Împiedicați utilizarea produsului în mod necorespunzător, care poate afecta durabilitatea și poate pune în pericol siguranța copiilor.

Avertizare! Acesta este un principalul Ghid de instalare. Vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni pentru toate modulele și completările atașate - la platformă, leagan, etc. În caz nu sunteți sigur sau aveți întrebări, vă rugăm să contactați distribuitorul sau distribuitorul producătorul produsului. Culoarele produsului achiziționat pot fi diferite de imagine.

Lemnul este un material natural, organic și fiecare parte din lemn este unică cu ramurile, crăpăturile și soiurile de culoare. Materialele din lemn își pot schimba dimensiunile în funcție de fluctuațiile de temperatură și umiditate. Se vor micșora pe vreme caldă și uscată, dar se pot extinde în condiții de umiditate. Deoarece aceste schimbări apar de obicei inegal în toate părțile din lemn, forțele menționate pot crea fisuri și șpalturi. La fel, datorită influenței vremii și a atmosferei, părțile din lemn se pot estompa, își pot schimba culoarea sau pot apărea pe ele pete de rășină, de asemenea, se pot deforma sau îndoi. Toate caracteristicile părților din lemn enumerate mai sus sunt naturale și previzibile, motiv pentru care apariția lor pe produs nu face ca produsul să fie defect.

Garanția de 2 ani se aplică acestui produs, cu condiția să fie asamblat și utilizat conform instrucțiunilor și respectarea strictă a vârstei și a greutății maxime admise a copiilor. Dacă aceste cerințe nu sunt îndeplinite, garanția este refuzată. Garanția este valabilă numai dacă produsul este utilizat în condiții de uz rezidențial. Produsul nu este destinat uzului public. Doar utilizarea accesoriilor și completărilor originale „Wendi Toys” este permisă. Dacă se utilizează piese neoriginale, garanția nu este valabilă. Wendy Toys își rezervă dreptul de a refuza garanția în cazul în care daunele au rezultat din utilizarea necorespunzătoare, vandalism, condiții meteorologice sau dacă sunt cauzate din culpa unei terțe părți. Pentru a solicita garanția, vă rugăm să afișați documentele de achiziție și numărul produsului.



Wendi Toys SIA

Registration number LV44103057165
Address: Gaujas 16, Cesis, LV-4101, Latvia
Tel.: + 371 26 679 409
email: info@wendi-toys.com
www.wendi-tovs.com

